

ECOSTAR 40 - RSC2 - RSZ1

Programmierung Ihres neuen Handsenders

1. Drücken Sie die durchsichtige unter dem ECOSTAR Motor gelegte Taste. Die Diode auf dem Motor blinkt langsam. Machen Sie die Taste frei.
2. In den nächsten 10 Sekunden, drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Die Diode auf dem Motor blinkt schneller. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Motor blinkt sehr schnell. Machen Sie die Taste frei.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

ACHTUNG : Sie können höchstens 6 RSE2 Handsender mit Ihrem ECOSTAR Motor programmieren.

Um alle Handsender zu löschen :

1. Drücken Sie die durchsichtige unter dem Motor ECOSTAR gelegte Taste. Halten Sie die fest.
2. Warten Sie 5 Sekunden. Machen Sie die Taste frei.
3. Die Diode auf dem Motor blink 1 Sekunde langsam dann 4 Sekunden schneller dann 2 Sekunden sehr schnell.
4. Alle Handsender sind gelöscht.