

**ALLDUCKS 6203 12 bit**Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Drücken Sie gleichzeitig die ON und OFF Tasten auf dem neuen Handsender. Die Diode blinkt, erlischt, dann leuchtet fest. Lassen Sie die Tasten los. Der Handsender ist zur Programmierung bereit.
2. Drücken Sie auf dem Handsender die Taste, die Sie programmieren wollen. Die Diode leuchtet dann erlischt. Lassen Sie die Taste los.
3. Um Ihren persönlichen Code zu wählen, drücken Sie die ON und OFF Tasten 12 Mal (bitte diesen Code notieren, Sie werden ihn für die Programmierung weiteren Handsendern benutzen können). Für jeden Eindruck, warten Sie bis die Diode leuchtet und dann lassen Sie die Taste los.
4. Nach dem 12ten Eindruck drücken Sie noch einmal dieselbe Taste, die Sie im zweiten Schritt gedrückt haben. Die Diode wird schnell blinken, was heißt das die Programmierung gelungen ist.

Achtung: wenn Sie einen schon programmierten Handsender haben, Sie können den persönlichen Code eingeben und damit den unten- genannten Programmierungsablauf für die Registrierung des Handsenders im Motor auslassen.

Wenn nicht, dann bitte folgendes machen:

5. Machen Sie das Gehäuse von Ihrem Funkempfänger auf. Der Funkempfänger befindet sich neben dem Motor.
6. Drücken Sie die Programmierungstaste P1 auf der Platine des Funkempfängers. Die Diode auf dem Empfänger leuchtet fest. Lassen Sie die Taste los.
7. Während die Diode auf dem Empfänger leuchtet, drücken Sie auf dem neuen Handsender zweimal die Taste die Sie programmieren wollen (die Taste oben im 2ten Schritt).
8. Die Diode auf dem Empfänger blinkt einmal.
9. Ihr neuer Handsender ist programmiert.