

SOMFY 40.680 MHz 4K - 26.975 MHz 4K

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren

Von einem schon programmierten Handsender:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres schon programmierten Handsenders auf.
2. Sie werden eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
3. Machen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders auf.
4. Sie werden eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen.
5. Stellen Sie sie zusammen genauso wie auf der Platine Ihres schon programmierten Handsenders.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:

7. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
8. Auf der Platine des Empfängers werden Sie eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
9. Machen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders auf.
Sie werden eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen. Stellen Sie sie zusammen genauso wie auf der Karte Ihres Empfängers.
Ihr neuer Handsender ist programmiert.

ACHTUNG : Bitte achten Sie darauf, daß einige Handsender ein oder zwei Paar zusätzlicher Reihen von Codierschaltern beinhalten, die getrennt von der Hauptreihe sind. Diese Reihen müssen auch genauso eingestellt sein, wie sie es im schon programmierten Handsender sind.

Bemerkungen:

- Wenn Sie einen alten Handsender mit nur einer Taste von einem neuen Handsender mit 4 Tasten ersetzen, hat Ihr neuer Handsender mehrere programmierbare Schalter als Ihr alter Handsender. Sie müssen die ersten Schalter Ihres neuen Handsenders genauso wie auf der Platine des alten Handsenders einstellen und dann die zusätzliche Schalter auf 0 oder OFF einstellen.
- Wenn diese Methoden nicht funktionieren, versuchen Sie noch einmal aber dieses Mal stellen Sie die Schalter in die entgegengesetzte Stellung im Vergleich zu dem Empfänger oder zu dem alten Handsender ein.