

HA2000NS

Der Knopf Nacht ist, zum Beispiel auf der Mauer neben Ihrem Kopftisch zu lokalisieren, erlaubt eine partielle Aktivierung und die Abrüstung des Systems seit Ihrem hinzulegenden Zimmer für einen Schutz in Ihrer Anwesenheit. Die Symbole sind phosphoreszierend, damit sie von Nacht gesehen werden können.

1/ ROTER KNOPF

Unterstützen Sie auf dieses Knopf während 1 Sekunde, um I' zu stellen; Alarm in Methode „Arm. Partiiell“.

2/ GRÜNER KNOPF

Unterstützen Sie auf dieses Knopf während 1 Sekunde, um I' zu stellen; Alarm in „entwaffneter“ Methode.

- **Auffallend Wenn,**

das heißt der rote Knopf oder der Knopf Grün wird unterstützt, das Kontroll-Licht TX wird aufblinken um hervorzuheben, dass HA2000NS hat richtig gesendet ein Signal an die Zentrale.

- **Batterie**

HA2000NS benutzt eine alkalische Batterie von 12V 35mA Uhr comme source d' Energie. Batterie kann ungefähr dienen 2,600 Signalübertragungen zu wechseln.

HA2000NS kann auch das statu feststellen von Batterie. Das schwache Batteriesignal wird sein gesendet an die Zentrale durch übertragungen regelmäßig.

- **Um zu beginnen**

- Ziehen Sie die Schraube zurück, um die Haube zu trennen Vorgesetzter der Basis.
- Fügen Sie die Batterie mit dem negativen von bewertet ein von der Feder.
- Stellen Sie die Haube auf der Basis zurück. Stellen Sie die Zentrale auf dem Menü „Acc. +/- „ dann wählen das Menü aus „hinzuzufügen Acc.“.
- Unterstützen Sie auf n' importiert, welcher Knopf von HA2000NS.
- Unterstützen Sie auf „OK“ auf der Zentrale und verfolgen Sie seine Einstellungen, um zu vollenden d'vorgang; Lehre. Verweisen Sie Sie auf das d'handbuch; Benutzung von Ihre Zentrale in der Sektion „Acc. +/- „ um den Vorgang zu vollenden d' Lehre.
- Der d'vorgang; Lehre ist jetzt vollendet, nachdem das HA2000NS dargestellt wird, stellen Sie die Zentrale in Methode „Methode Test“, erhalten Sie I' aufrecht; Schalter von Nacht HA2000NS à I' gewünschte Stelle dann unterstützen Sie auf dem Knopf, um zu bestätigen dass diese Stelle an Reichweite ist von Zentrale.
- Wenn die Position des Funktionierens von HA2000NS eignet sich Ihnen, Sie können seine Einrichtung durchzuführen.

- **Das HA2000NS aufrichten**

Es gibt 2 Art und Weise, das HA2000NS aufzurichten, das heißt durch Einrichtung mit Klebstoffen ist von Montage mit Schraube.

- **Einrichtung mit Klebstoffen**

1. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem entfettet angemessen.
2. Ziehen Sie den Schutzfilm auf bewertet zurück vom double-face Klebeband und wenden fest auf den Rücken an von I' Gerät.
3. Ziehen danach I' zurück; anderer Schutzfilm und unterstützen fest auf I' Gegenstand an I' gewünschte Stelle.

- **Montage mit Schraube**

Die Basis besitzt zwei Teile, wo Plastik ist feiner. Um aufzurichten HA2000NS:

1. Ziehen Sie die Schraube zurück, um die Haube zu trennen Vorgesetzter der Basis.
2. durchbohren Sie die Ziel Teile von Basis.
3. Benutzen Sie die Löcher als Modell, durchbohren Sie zwei Löcher und einfügen Gelenke.
4. Schrauben Sie die Basis in den Gelenken.
5. Schrauben Sie die höhere Haube auf Boden